Лабораторная работа № 04

УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ

1. Цель работы

- Изучение работы усилительного каскада,
- экспериментальное определение основных параметров каскада,
- изучение основных характеристик каскада.

2. Описание лабораторной установки

Лабораторный макет включает схему усилительного каскада с общим эмиттером ОЭ (рис. 1).




Рис. 1. Схема усилительного каскада с общим эмиттером

 R_1 =10 кОм, R_2 =2.4 кОм, R_{κ} =390 Ом, R_{31} =51 Ом, R_{32} =51 Ом, R_{Γ} =1 кОм, R_{Π} =1 кОм, R_{Π} =2.2 мкФ, R_{Π} =2.2 мкФ, R_{Π} =2.2 мкФ, R_{Π} =3.2 мкФ, R_{Π} =47 мкФ, R_{Π} =10 нФ, транзистор КТ315Б

Источником сигнала служит многофункциональный генератор сигналов GFG-3015, который подключен к гнезду *XS*1.

Ключ S_1 позволяет подключить сопротивление $R_{\rm r}$, что дает возможность найти входное сопротивление каскада.

Ключ S_2 позволяет подключать конденсатор C_9 и тем самым блокировать по переменному току сопротивление в цепи эмиттера R_{92} .

Ключ S_3 подключает сопротивление нагрузки $R_{\rm H}$, что позволяет определить выходное сопротивление схемы.

Выводы транзистора (база, коллектор, эмиттер) соединены с гнездами XS_2, XS_3, XS_4 . Это позволяет определить рабочий режим схемы.

Усиленное напряжение снимается с гнезда XS_5 .

3. Подготовка к работе

- Для схемы усилительного каскада ОЭ (рис. 1), используя указанные параметры элементов схемы и найденные в лабораторной работе № 3 значения параметров транзистора, на снятых в этой работе характеристиках рассчитать рабочий режим транзистора графическим методом.
- 2. Нарисовать малосигнальную схему замещения усилительного каскада ОЭ в h-параметрах. Рассчитать основные параметры каскадов ($K_{u xx}$, $K_{u 0}$ R_{Bx} , R_{Bhix}). Расчет провести для двух случаев: включенного и отключенного конденсатора C_{3} . При расчете использовать значения параметров малосигнальной схемы замещения транзистора, найденные при выполнении лабораторной работы N_{2} 3.
- 3. Рассчитать нижнюю частоту полосы пропускания усилителя для двух случаев: включенного и отключенного конденсатора C_3 .
- 4. Разработать алгоритм практического определения входного сопротивления усилителя (п. 4 рабочего задания).

4. Рабочее задание

- 1. С помощью генератора и осциллографа проверить работоспособность каскада и определить коэффициент усиления K_u $_{xx}$ каскада при отключенном и включенном конденсаторе $C_{\mathfrak{I}}$ ($R_{\mathfrak{I}}$ выключить). Увеличивая напряжение на входе добиться появления на выходе искажений формы сигнала. Записать значение амплитуды входного сигнала, при котором появились искажения.
- 2. Снять и построить амплитудную характеристику усилительного каскада ОЭ при включенных сопротивлениях $R_{\rm r}$ и $R_{\rm H}$. Частоту входного сигнала установить 5-10 кГц (в середине полосы пропускания). Определить динамический диапазон усилительного каскада. Повторить эксперимент дважды: для случаев включенного и выключенного блокирующего конденсатора C_3 .
- 3. C **ACH** ПОМОЩЬЮ программы снять амплитудно-частотную характеристику усилительного каскада ОЭ при включенных сопротивлениях R_{Γ} и R_{H} . По построенной AЧX определить коэффициент усиления $K_{u=0}$ и полосу пропускания усилителя $(f_{\rm H}...f_{\rm B})$. Повторить эксперимент дважды: для случаев включенного и выключенного блокирующего конденсатора C_{\circ} .
- 4. Определить входное сопротивление каскада ОЭ при включенном и выключенном конденсаторе C_3 . Частоту входного сигнала установить 5-10 кГц (в середине полосы пропускания).
- 5. Сделать вывод о влиянии отрицательной обратной связи на параметры усилителя: коэффициент усиления, полосу пропускания и входное сопротивление.

5. Методические указания для подготовки

К основным параметрам усилительных каскадов относятся:

 $K_u = (\Delta U_{\text{вых}}/\Delta U_{\text{вх}})$ — коэффициент усиления напряжения;

 $R_{\rm BX} = (\Delta U_{\rm BX}/\Delta I_{\rm BX})$ — входное сопротивление каскада;

 $R_{\text{вых}} = (\Delta U_{\text{вых}}/\Delta I_{\text{вых}})$ — выходное сопротивление каскада.

Основные параметры каскадов можно рассчитать, используя h-параметры малосигнальной схемы замещения транзистора:

$$\begin{split} K_{u \cdot \text{xx}} &= -h_{21^{9}} \cdot \frac{R_{\text{K}}}{h_{11^{9}} + (1 + h_{21^{9}}) R_{_{9}}}, \\ K_{u0} &= K_{u \, \text{xx}} \cdot \xi_{_{\text{BX}}} \cdot \xi_{_{\text{BAIX}}}, \\ \xi_{_{\text{BX}}} &= \frac{R_{_{\text{BX}}}}{R_{_{\text{T}}} + R_{_{\text{BX}}}}, \; \xi_{_{\text{BAIX}}} = \frac{R_{_{\text{H}}}}{R_{_{\text{H}}} + R_{_{\text{BAIX}}}} \\ R_{_{\text{BX}}} &= (h_{11^{9}} + (h_{21^{9}} + 1) R_{_{9}}) \parallel R_{_{6}}, \\ R_{_{\text{BAIX}}} &= R_{_{\text{K}}} \parallel (1/h_{22^{9}}). \end{split}$$

В этих формулах $R_{_9}=R_{_{91}}$ или $R_{_9}=R_{_{91}}+R_{_{92}}$ в зависимости от того, включен или выключен блокирующий конденсатор $C_{_9}$, $R_{_6}=R_{_1}\parallel R_{_2}$, $R_{_{1}}$ — сопротивление нагрузки.

Для определения нижней частоты $f_{\rm H}$ надо найти постоянную времени усилителя для диапазона низких частот $\tau_{\rm H}$. Эту постоянную можно определить по формуле:

$$- \quad \tau_{_{\rm H}} = \left(\frac{1}{\tau_{_{\rm H}1}} + \frac{1}{\tau_{_{\rm H}2}}\right)^{-1}, \ \ \text{если конденсатор отключен},$$

$$- \quad \tau_{_{\rm H}} = \left(\frac{1}{\tau_{_{\rm H}1}} + \frac{1}{\tau_{_{\rm H}2}} + \frac{1}{\tau_{_{C_3}}}\right)^{-1}, \ \ \text{если конденсатор включен}$$
 где
$$\quad \tau_{_{\rm H}1} = C_{_{\rm p1}}(R_{_{\rm T}} + R_{_{\rm BX}}), \tau_{_{\rm H}2} = C_{_{\rm p2}}(R_{_{\rm Bbix}} + R_{_{\rm H}}),$$

$$\tau_{_{C_3}} = C_{_3}(R_{_{32}} \parallel r_{_{\rm TP.3}}); \quad r_{_{\rm TP.3}} = \frac{h_{_{11_3}} + (R_{_6} \parallel R_{_{\rm T}})}{1 + h_{_{21_3}}} + R_{_{31}}.$$

Учитывая, что постоянная времени связана с частотой следующим образом: $\tau_{_{\rm H}} = \frac{1}{\omega_{_{\rm H}}} = \frac{1}{2\pi\;f_{_{\rm H}}}$, можно найти величину нижней граничной частоты усилителя.

6. Методические указания для рабочего задания

- 1. Основные параметры усилительных каскадов измеряются при подаче на вход синусоидального сигнала такой амплитуды, чтобы усилитель не выходил за границы линейного режима, т.е. выходной сигнал не должен иметь видимых искажений. Поэтому при выполнении соответствующих пунктов лабораторной работы канал II осциллографа должен быть всегда подключен к выходу усилительного каскада.
- 2. Основные параметры усилительных каскадов измеряются в полосе пропускания усилителя (область средних частот). В данной лабораторной работе экспериментальное определение основных параметров можно проводить на частоте 5...10кГц.
- 3. Входное сопротивление каскада можно определить экспериментально, определив коэффициент усиления для двух значений сопротивления R_{Γ} (в макете $R_{\Gamma 1}$ =1 кОм и $R_{\Gamma 2}$ =0).


$$R_{\rm BX} = R_{\rm r1} \frac{K_{u1}}{K_{u2} - K_{u1}} \,.$$

4. Выходное сопротивление можно определить экспериментально, определив выходное напряжение для двух значений сопротивления $R_{\rm H}$ (в макете $R_{\rm H1}$ =1 кОм и $R_{\rm H2}$ = ∞).

$$R_{\text{Bbix}} = \left(\frac{U_{\text{Bbix XX}}}{U_{\text{Bbiy}}} - 1\right) R_{\text{H}1}.$$

7. Теоретическая справка

параметрами Основными усилительного каскада являются коэффициент усиления, входные и выходные сопротивления. Определим эти параметры, используя малосигнальную схему замещения с h – параметрами. При отсутствии обратной связи по переменной составляющей, то есть шунтирующего конденсатора $C_{\mathfrak{p}}$ наличии онжом использовать малосигнальную схему, представленную на рис. 7.3.



Коэффициент усиления по напряжению

$$K_{u} = \frac{u_{\text{\tiny BbIX}}}{u_{\text{\tiny BX}}} = \frac{-h_{219}(R_{\text{\tiny K}} || R_{\text{\tiny H}})}{h_{119}} = -S(R_{\text{\tiny K}} || R_{\text{\tiny H}}),$$


$$\begin{split} K_{_{U}} &= \frac{u_{_{\mathrm{BJX}}}}{u_{_{\mathrm{BX}}}} = \frac{-h_{_{213}}(R_{_{\mathrm{K}}} \parallel R_{_{\mathrm{H}}})}{h_{_{113}}} = -S(R_{_{\mathrm{K}}} \parallel R_{_{\mathrm{H}}})\,, \\ \text{где } S &= \frac{\mathrm{d}I_{_{\mathrm{K}}}}{\mathrm{d}U_{_{63}}} = \frac{I_{_{\mathrm{K}0}}}{\phi_{_{T}}} e^{\frac{U_{_{63}}}{\phi_{_{T}}}} = \frac{I_{_{\mathrm{K}}}}{\phi_{_{T}}} - \mathrm{крутизна}, \; \phi_{_{T}} \approx 25 \; \mathrm{MB}\,. \end{split}$$

Коэффициент усиления базового тока
$$h_{219} = \frac{\Delta I_{\kappa}}{\Delta I_{\epsilon}} = \beta$$

Входное сопротивление
$$R_{_{\mathrm{BX}}}=\frac{u_{_{\mathrm{BX}}}}{i_{_{\mathrm{BX}}}}=R_{_{\mathrm{G}}}\parallel h_{_{\!119}}$$

Выходное сопротивление
$$R_{\scriptscriptstyle
m BЫX} = rac{u_{\scriptscriptstyle
m BЫX}}{i_{\scriptscriptstyle
m BLIY}} = R_{\scriptscriptstyle
m K}$$

При наличии обратной связи по переменной составляющей, то есть отсутствии шунтирующего конденсатора $C_{\scriptscriptstyle 3}$ можно использовать малосигнальную схему, представленную на рис. 7.4.



Коэффициент усиления по напряжению

$$K_{\scriptscriptstyle u} = \frac{u_{\scriptscriptstyle \rm BbIX}}{u_{\scriptscriptstyle \rm BX}} == -h_{\scriptscriptstyle 219} \, \frac{R_{\scriptscriptstyle \rm K} || R_{\scriptscriptstyle \rm H}}{h_{\scriptscriptstyle 119} + R_{\scriptscriptstyle 9} (1 + h_{\scriptscriptstyle 219})} \, .$$

Коэффициент усиления базового тока $h_{219}=\frac{\Delta I_{_{\rm K}}}{\Delta I_{_{\rm S}}}=\beta$.


Входное сопротивление
$$R_{_{\mathrm{BX}}} = \frac{u_{_{\mathrm{BX}}}}{i_{_{\mathrm{BX}}}} = R_{_{\mathrm{6}}} || [h_{_{119}} + (1+h_{_{219}})R_{_{9}}]$$
 .

Выходное сопротивление
$$R_{\scriptscriptstyle
m BЫX} = rac{u_{\scriptscriptstyle
m BЫX}}{i_{\scriptscriptstyle
m BЫX}} = R_{\scriptscriptstyle
m K}$$
 .

8. Контрольные вопросы и задачи

- 1. Коэффициент усиления напряжения каскада ОК всегда меньше 1. Показать на примерах эффективность применения эмиттерного повторителя. Какие свойства каскада при этом используются?
- 2. Доказать, что в схеме усилительного каскада с заземленным эмиттером при выборе рабочей точки на середине линии нагрузки ($U_{\kappa 9} = 0.5E_{\Pi U T}$) максимальный коэффициент усиления напряжения $K_{u \ xx}$ в относительных единицах примерно равен $20E_{\Pi U T}$, где $E_{\Pi U T}$ напряжение источника питания в вольтах.
- 3. Для усилительного каскада ОЭ на биполярном транзисторе (рис. 3 6):
 - нарисовать схему для расчета рабочего режима;
 - определить коллекторный ток транзистора I_{κ} ;
 - нарисовать малосигнальную схему замещения каскада;

- 4. Для усилительного каскада ОЭ на биполярном транзисторе (рис. 3):
 - нарисовать малосигнальную схему замещения каскада для области нижних частот;
 - определить нижнюю граничную частоту усиления $f_{\mu,2n}$.




 $E_{\pi} = 12B$, $R_{\rm K} = 5100 {\rm M},$ $R_{\rm H}=2\kappa{\rm OM}$, $\beta=50$,

 $R_1 = 7,5$ кОм, $R_2=2\kappa O_M$ $R_{\rm 31} = 51 \, {\rm Om}$


 $C_{\rm pl}$ =22мк Φ , C_{p2} =22мкФ, C_{9} =220мкФ, $R_{92} = 130$ Ом.

Рис. 3




 $E_{\pi} = 15B$, $R_1=5\kappa O_M$ $R_9 = 180 \text{ OM},$ $R_{\rm K} = 820 {\rm OM},$ $R_2=5\kappa O_M$ $R_{\rm H}=5$ kOM, $R_3=5$ кОм. $\beta=35$,

Рис. 4



 $E_{\kappa}=20B$, $R_{\kappa}=2,4\kappa O_{\rm M}$ $R_1 = 100$ кОм, E_9 =5B, $R_9 = 300 \text{OM},$ $R_2=51$ kOM, $R_{\rm H}=2\kappa{\rm OM}$, β =35.

Рис. 5



 $E_{\pi} = 15B$, $R_{\rm K} = 820 {\rm OM},$ $R_1 = 10 кОм,$ $R_{\rm H}=2\kappa{\rm OM}$, $R_{91} = 82 \text{ OM},$ $R_2=5\kappa O_M$, $\beta = 35$, $R_{92}=100 \text{ Om}.$

Рис. 6

9. Литература

- 1. **Кобяк А.Т., Новикова Н.Р., Паротькин В.И., Титов А.А.** Применение системы Design Lab 8.0 в курсах ТОЭ и электроники: Метод. пособие. –М.: Издательство МЭИ, 2001. –128с. (УДК 621.3 П–764)
- 2. Электротехника и электроника. Учебник для вузов.- В 3-х кн. Кн. 3. Электрические измерения и основы электроники/ Г.П.Гаев, В.Г.Герасимов, О.М.Князьков и др.; Под ред. проф. В.Г.Герасимова. М.: Энергоатомиздат, 1998. (УДК 621.3; Э45).
- 3. **Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И.** Аналоговая и цифровая электроника (Полный курс): Учебник для вузов /Под ред. О.П.Глудкина. М.: Горячая линия Телеком, 2000. –768с.: ил. (О-60 УДК 621.396.6)
- 4. **Степаненко И.П.** Основы микроэлектроники: Учебное пособие для ВУЗов. / 2-ое изд. -М.: Лаборатория Базовых Знаний. 2001. -488c.